

מפרט נורות אזהרה ברכב

באדיבות ידידים סיוע בדרכים | מוקד 24 שעות 053-31-31-31.0 | השירות כרוך בחיוב (-):

נורות מידע

היכנסו למוסך בהקדם

עצרו בשול הכביש

גש להסתכלות תקופתית		נורה לא תקינה		ביצועי מנוע מוכחתים		תא מטען פתוח		כרית אוויר לא פעילה	
מפלס שמן מנוע נמוך		תקלה במערכת ההצתה		התראה על טיפול		בלם חשמלי פועל		בעיה במערכת היגוי	
מכשיר אדים אחורי פעיל		מערכת עצור וסע לא פעילה		חוסר בנוזל קירור		בלם ידני פועל		שמן גיר חם	
מגבים במצב אוטומט		חיישן חמצן לא תקין		בקרת סטייה מנתיב		תקלה במערכת האימבולייזר		רמת טעינה נמוכה	
מצב נהיגה חסכוני		כרית אוויר קדמית נוסע לא פעילה		בקרת החלקה		סימן אזהרה כללי		חוסר שמן מנוע	
העבר להילוך גבוה		לחץ אוויר נמוך באחד הגלגלים		נתקעתם? מוקד ידידים 0533131310		טמפרטורות מנוע גבוהה		לחץ שמן נמוך	
נסיעה במצב חשמל		בקרת החלקה לא פעילה		מתח הסוללה נמוך		התקרבות לרכב מלפנים		תקלה בזיהוי מפתח חכם	
אור ערפל קדמי דולק		תקלה בבלמים (ברקסים)		לחץ על דוושת הבלם		הנהג או הנוסע אינם חגורים		תקלה בגיר	
נורת אימובילייזר		סימן אזהרה כללי		אור ערפל אחורי דולק		דלת פתוחה		מכסה מנוע פתוח	
טמפרטורת נוזל קירור נמוכה		תקלה בבית מצערת		בקרת שיוט פעילה		תקלה במערכת ABS		מפלס דלק נמוך	

נתקעתם?? חייגו!

053.313131.0

ידידים
סיוע בדרכים



2. אזהרה על בעיה במערכת הבלמים

3, 4. קשורה לטמפרטורה של נזל מערכת הקירור

5, 8. לא מספיק רמת השמן או לחץ המנוע

6, 7. החישן אחראי על רמת השמן במנוע

9, 10. אינדיקטור ההתעמלות של סוללת האחסון

11. אזהרה על לא ללבוש חגורת בטיחות

12, 13. אזהרה על דלת פתוחה או סגורה

14. רמת הדלק במכונית נמוכה מדי

15. רמת הנזל במיכל הכביסה של הזכוכית נמוכה מדי

16. לחצים בצמיגים צנחו

17. לחץ בגלגל מבוקרת

18, 19, 20. שגיאה במנוע של המכונית. (בדיקת מנוע)

21, 22, 23. נדרשת תחזוקה

24. הודעה על האורות דולקים

25, 26, 27. מציין תקלה בפנסים הקדמיים

28. תזכורת של הקורה הגבוהה

29. מופעלת מערכת אוטומטית נמוכה

30. מערכת הפעלה אוטומטית גבוהה מופעלת

31, 32. מערכת פילוס פנס. אולי יש בעיה

33. בעיות עם תורות. יש פגם

34. מחוון שעון קיץ

35. אורות אחוריים אתה צריך לשמט את הנורה

36. אינדיקטור של אורות חניה

37. מחוון אור ערפל אחורי

38. אינדיקטור של סיבובים או אזעקות

39, 40. מחוון אזהרה

41, 42. מזהיר אם יש שגיאה בכרית האוויר

43. חסימות אבטחה אינן פעילות

44. חגורות בטיחות לא מהודקות של הנהג או הנוסע הקדמי

45. לא חגורות בטיחות אחוריות מהודקות

46, 47, 48. מחוון של מערכת אזעקה של המכונית (immobilizer)

49, 50. שגיאת שידור עקב תקלה

51. מחוון התחממות יתר של שידור או חלק כונן

52. מחוון התחממות יתר של שידור או צימוד

53. טמפרטורת השמן בתיבת ההילוכים גבוהה מהרגיל

54. הגה כוח יש תקלה

55, 56. הידק בלם או בלם חניה

57. רמת נזל הבלמים לא מספקת במערכת

58, 59, 60. מחוון של מערכת נגד נעילת הבלמים

61. כשל במערכת הבלמים האלקטרונית

62. אינדיקטור לכשל בלמים חשמליים

63, 64. הצורך ללחוץ על הבלמים לפני תחילת או העברת הילוכים

65. מערכת המנועת את לחץ הצמיגים

66. בדוק את לחץ הצמיגים

67. יש להחליף את נעלי הבלם

68. הבעיה במנוע

69. תקלה בתוך המנוע

70. חישן החמצן (למדה) פגום

71. כניסת האוויר למערכת הדלק עקב המכסה הפתוח של מיכל הדלק

72. אינדיקציה לזמינות של מסרי מידע במערכת

73. אינדיקטור ההכרח של היכרות עם מדריך התחזוקה של המכונית

74. כישלון ממיר קטליטי, אולי בגלל התחממות יתר

75, 76, 77. מחוון של רמה נמוכה של נזל קירור במערכת

78, 79. יש בעיות עם קירור המנוע, אולי אין רמה

80. למערכת בקרת המצמרת יש בעיות

81. מסנן האוויר יש לכלוך, יש צורך להחליף אותו.

82, 83. מחוון המערכת, האחראי על בקרת המתיחה

84, 85, 86. אינדיקטור של מערכת העזרה של הירידה מן ההר. מהירות נמוכה

87. מחוון תנועה על כביש רע במהירות מרבית

88. מחוון אבטחה מהירות

89. אינדיקטור של מערכת הייצוב. כבה את המערכת

90, 91. מערכת יציבות ויציבות כבי

92. מחוון בקרת יציבות דינמית כבי

93. בקרת הגרירה או מערכת הבלמים האלקטרונית פגומה

94. מחוון האזהרה החלקה

95, 96. אינדיקטור של מערכת השליטה של יציבות המכונית

97. תקלה בתקלה הקשורה לגג במכונית הניתנת להמרה

98, 99, 100. מערכת זיהוי המפתח ללא מגע

101, 102. המחונן שהמפתח לא זוהה

103. אזהרה של טמפרטורה שלילית בחוץ

104, 105. ההתראה של מנהל ההתקן מצביעה על כך שאותה צריך לקחת הפסקה

106. אינדיקטור על ההתקרבות עם מכונית אחרת

107. אזהרה על גישה קלה למכונית

108. הפעלת שיוט

109. מחונן בקרת שיוט כבוי

110, 111, 112. מתאם בקרת השיוט כבוי

113, 114, 115. אינדיקטור של בעיות שיוט

116. מחונן מגביל מהירות אוטומטי (ASL)

117, 118, 119. אינדיקטור מערכת הבקרה של רצועה ובטיחות של מעברים של פרשת דרכים

120. מחונן בטיחות התנגשות אינו פעיל

121, 122. המחונן המזהיר מפני התנגשות בחלק האחורי של המכונית

123. מחונן המזהיר מפני סכנה בחזית המכונית

124, 125. אינדיקטור שמדווח על הולכי רגל על הכביש

126. תקלה במערכת הקול החיצונית, כדי למנוע הולכי רגל

127, 128. אינדיקטור אזהרה כי יש מכונית באזור המת

129, 130. מחונן מערכת הסיוע במהלך החניה של המכונית

131. המחונן מודיע על דוושית הבלמים של המכונית

132. המחונן מודיע על מערכת הספורט הנכללת במכונית

133, 134. מחונן מצב הגרירה וגם מודיע על נוכחות הקרואן

136. מערכת סטאר-סטארט החלה ברכב

137, 138. המחונן מודיע על תקלה במערכת התחנה

139, 140. מחונן של מצב של דלק של הכלכלה

141, 142. אזהרת מחונן כי יש צורך להחליף הילוכים

143. רכב ספורט מצב הפעלה מחונן

144. אינדיקטור הכונן כולו (AWD)

145, 146. אינדיקציה של הכונן על כל 4 גלגלים של המכונית

147, 148, 149. אינדיקטור של חסימת הפרשי הרכב

150, 151. אינדיקטור של חסימת הפרש גב של המכונית

152, 153. מחונן תקלה בכונן מלא של המכונית

154. אינדיקטור של מערכת העזרה של הירידה מן ההר של המכונית

155, 156. מחונן תקלה בסוללה

157. המחונן מודיע על המערכת האלקטרונית

158. מתח הסוללה גבוה מדי

159. מתח הסוללה נמוך מדי

160. אינדיקציה להגבלת כוח

161. מים נכנסים למערכת הדלק

162. אינדיקציה של תקע זוהר במכונית

163, 164. אזהרה ~~אזהרה~~ על מסנן חלקיקים דיזל

165, 166. אזהרה מחונן של בעיה עם פליטה עקב מסנן חלקיקי

167, 168. המדד המודיע על חדירת מים למערכת הדלק



8



7



6



5



4



3



2



1



16



15



14



13



12



11



10



9



24



23



22



21



20



19



18



17



32



31



30



29



28



27



26



25



40



39



38



37



36



35



34



33

אדום: מתריעות בפני תקלות חמורות ונזקים אשר עלולים להיות בלתי הפיכים לרכב אשר מחייבים תגובה מיידיית והמשך הנסיעה אסור בהחלט.

להלן פירוט נורות האזהרה האדומות הידועות ברכב:

- 1) אזהרת ליקוי או תקלה במערכת ניהול האלקטרונית במנועי דיזל (Electronic Diesel Control)
- 2) אזהרת טמפרטורה גבוהה במנוע
- 3) אזהרת טמפרטורה נמוכה במנוע
- 4) אזהרת לחץ שמן מנוע נמוך
- 5) אזהרת מפלס שמן מנוע נמוך
- 6) אזהרת הספקת מתח או חוסר טעינת מצבר (7) אזהרת הספקת מתח או חוסר טעינת מצבר
- 8) התרעה לנהג בפני תקלה כל שהיא (ההתרעה מלוות בתיאור התקלה על גבי צג בלוח מחוונים)
- 9, 10, 11) אזהרת כריות אוויר (Supplemental Restraint System)
- 12, 13) אזהרת תקלה באימוביליזר
- 14) אזהרת תקלה כללית (יש לעיין במדריך המשתמש של הרכב) 15) אזהרת תקלה בממסרת האוטומטית
- 16) אזהרת חום יתר בממסרת האוטומטית
- 17) אזהרת תקלה בהגה כח הידראולי או חשמלי
- 18, 19) אזהרת בלם יד
- 20) אזהרת מפלס נוזל בלמים נמוך
- 21) אזהרת מפלס נוזל קירור נמוך
- 22) אזהרת אי-חגירת חגורת בטיחות לנהג ולנוסע ליד הנהג
- 23) אזהרת חום גבוה של נוזל הידראולי בממסרת האוטומטית
- 24) אזהרת נעילה של ממסרת האוטומטית
- 25) אזהרת כשל בזיהוי/חיבור של מפתח אלקטרוני
- 26) אזהרת מרחק כללית או אי-שמירת מרחק
- 27) אזהרת חום יתר בדיפרנציאל אחורי
- 28) אזהרת תקלה במערכת היגוי בעלת יחס מסירה משתנה (Variable Gear Ratio Steering)
- 29) אזהרת תקלה או כשל במעגל מתח גבוה ברכב היברידי
- 30) אזהרת מכסה מנוע פתוח
- 31) אזהרת תקלה או כשל במצברי מתח גבוה ברכב היברידי
- 32) אזהרת תקלה במערכת התרעת רכב מתקרב
- 33) אזהרת תקלה כללית (ברכב היברידי או חשמלי)
- 34) אזהרת דלת/ות פתוחה/ות
- 35) אזהרה בפני הולך רגל
- 36, 37) אזהרת תקלה או כשל כללי במערכת בלמים
- 38) אזהרת תקלה כללית (נפוץ ברכבים מיושנים)
- 39) אזהרת תקלה כללית במנוע (נפוץ ברכבים מיושנים)
- 40) התרעת אימוביליזר (נפוץ ברכבי טויוטה ודייהטסו שוק פנימי) לחלקן של הנורות הללו יתלווה גם צליל.



- כתום: מתריעות על ליקויים במערכות הרכב או על קריאת שירות כגון בדיקת נוזלים ברכב או עצירה זמנית.
להלן פירוט נורות האזהרה הכתומות הידועות ברכב:
- (1) מפלס נוזל שטיפת שמש נמוך
 - (2) כמות הדלק נמוכה
 - (3) אורות ערפל אחוריים
 - (4) ליקוי במערכת תאורה המסתגלת עם כוון הנסיעה (AFS - Adaptive Frontlight System)
 - (5) ליקוי בתאורה האחורית
 - (6) ליקוי או ניתוק מערכת תאורה המסתגלת עם כוון הנסיעה (AFS - Adaptive Frontlight System)
 - (7), (8) ליקוי במערכת בקרת טווח אור חזית
 - (9) ליקוי בנורות תאורה חיצונית
 - (10) התרעת החלפה חגורת תיזמון (Timing Belt)
 - (11) ליקוי במערכת בקרת מנוע
 - (12), (13), (14) התרעת מים בדלק
 - (15) ליקוי במערכת סינון גזי פליטה
 - (16) מפלס נמוך של נוזל אוריה (DEF – Diesel Exhaust Fluid, Ad-Blue)
 - (17), (18) אזהרת מסנן (DPF (Diesel Parts Filter
 - (19) מחוון נרות קדם חימום במנועי דיזל
 - (20) ליקוי בהנעה חשמלית ברכב היברידי
 - (21) מצברי רכב חשמלי בטעינה
 - (22) מחוון תקלה כללית
 - (23) תקלת מערכת התראה לרכב מתקרב
 - (24) מחוון הגבלת הספק
 - (25) התרעה בפני טעינת המצברים ברכב חשמלי
 - (26), (27) ליקוי במצערת חשמלית (Elektronische Motor-Leistungsregelung) או (Electronic Throttle
 - (28) (Control System) מחוון התרעות בממסרת רציפה (Continuously Variable Transmission)
 - (29) ליקוי במערכת סיוע הגוי בגלגלים אחוריים (RAS - Rear Active Steer)
 - (30) ליקוי במערכת סיוע הגוי בהנעה כפולה (WAS - 4 Wheel Active Steer)
 - (31) ליקוי במערכת הנעה כפולה או חום יתר בדיפרנציאל (SH - Super Handling, AWD - All Wheel Drive)
 - (32), (33) ליקוי במערכת הנעה כפולה
 - (34) תקלה במערכת הנעה כפולה
 - (35) הנעה כפולה מנותקת
 - (36), (37) דיפרנציאל אחורי נעול
 - (38), (39), (40) דיפרנציאל מרכזי נעול
 - (41), (42) משולבת הנעה כפולה במצב מסירה נמוך בתיבת העברה
 - (43), (44) משולבת הנעה כפולה במצב מסירה גבוה בתיבת העברה (45) מצב ברירת הנעה כפולה אוטומטית
 - (46) מצב הנעה אחורית
 - (47), (48) תקלה במערכת Stop&Start (דימום והתנעת מנוע בעצירות קצרות)
 - (49) הופעל מצב גרירה
 - (50) מערכת שמירת נתיב פועלת (LDW - Lane Departure Warning)
 - (51) מערכת התראת התנגשות לקויה או מנותקת
 - (52) מחוון התרעה בפני ליקויים במערכת המתלים (CK SUSP - Check Suspension)
 - (53) מחוון מצב התלים (ברכבים המצוידים במתלים פנאומטיים)
 - (54) הפשרת אדים בשמשה האחורית
 - (55) מחוון התרעה בפני מנוחה
 - (56), (57) מצב נסיעה "בשלג" (ברכבים המצוידים בממסרת אוטומטית השומרת על יחסי מסירה גבוהים למניעת החלקה בזינוק או נסיעה) (58), (59), (60) מחווני מערכת התראה בפני התנגשות
 - (61) תקלה במערכת סיוע חניה
 - (62), (63) מחוון התרעה של מערכת בקרת שיוט
 - (64), (65) מחוון התרעת ליקוי במפתח אלקטרוני
 - (66) התרעת ליקוי בזיהוי מפתח אלקטרוני
 - (67) תקלה במנגנון גג מתקפל ברכב קבריוולט
 - (68) מחוון התרעת זיהוי החלקת הרכב והמערכת פועלת
 - (69), (70), (71) ליקוי במערכת יציבות הרכב
 - (72), (73) ליקוי במערכת סיוע בבלימת חרום (BAS - Brake Assist System) הדבר אשר גורם לניתוק מערכת למניעת החלקה (ASR - Anti-Slip Regulation)

- (74) התרעת מערכת ליציבות הרכב כללית
- (75) מחוון ניתוק כללי של מערכת ליציבות הרכב
- (76) מערכת ליציבות הרכב מנותקת (DSC - Dynamic Stability Control)
- (77) מערכת ליציבות הרכב מנותקת (VDC - Vehicle Dynamic Control)
- (78) מערכת ליציבות הרכב מנותקת (VSC - Vehicle Stability Control)
- (79) ניתוק מערכת סיוע בבלימת חרום (IBA - Intelligent Brake Assist)
- (80) ליקוי במערכת מתלים המצוידים במערכת יציבות קינטית (KDSS - Kinetic Dynamic Suspension System)
- (81) התרעת ליקוי במערכת ESP או BAS
- (82) מערכת VSC לקויה או מנותקת עקב תקלה
- (83) מערכת VSA לקויה או מנותקת עקב תקלה
- (84), (85) מערכת TCS (TCSS) לקויה או מנותקת עקב תקלה
- (86) מערכת DTC לקויה או מנותקת עקב תקלה
- (87), (88) מחוון התרעת ליקוי או ניתוק עקב תקלה של מערכת יציבות הרכב
- (89) תקלת מערכת ראית לילה (Blind Spot) המערכת נפוצה בעיקר ברכבי יוקרה)
- (90) ניתוק הלוח גבוה (Over Drive) בממסרת האוטומטית
- (91), (92), (93) מערכת סיוע השומרת על שדות ראיה מתים מנותקת או תקולה
- (94) תקלת חיישן חמצן (חיישן למבדה)
- (95) מערכת Stop&Start לקויה
- (96) תקלה בממסרת האוטומטית
- (97) חום יתר של נוזל הידראולי בממסרת האוטומטית
- (98) התרעת חגורת בטיחות במושבים אחוריים
- (99) מסנן אוויר
- (100), (101), (102), (103) התרעת מועד טיפול
- (104) תקלת מצערת חשמלית
- (105), (106), (107), (108) מפלס נמוך של נוזל קירור
- (109) תקלת ממיר קטליטי
- (110) התרעה בפני פניה אל ספר הדרכה של רכב בשל פירוש התקלה המופיעה על גבי צג
- (111) התרעת הנהג בפני מידע כל שהו המופיע על גבי הצג
- (112), (113) מכסה מיכל הדלק
- (114) תקלה במנוע/ממסרת/מערכת הזרקת דלק/אימוביליזר
- (115) התרעת הפחתת הספק מנוע בשל תקלה כללית
- (116), (117), (118), (119), (120), (121) תקלת מנוע או מערכותיו (122), (123) לחץ אוויר לקוי או שחיקת יתר בצמיגים
- (124) התרעת נעילה של בורר מצבי ממסרת האוטומטית (יש לדרוך על דבשת הבלם לשחרור הנעילה)
- (125) תקלת בלם חניה (בלם יד) חשמלי
- (126) תקלה או ליקוי במערכת בלמים
- (127) התראה בשל שחיקת רפידות הבלמים
- (128), (129), (130), (131), (132) תקלה במערכת למניעת נעילת הגלגלים או ניתוק המערכת (הניתוק בוטל בכלי לקראת סוף שנות ה-90)
- (133) תקלה בממסרת האוטומטית או שהממסרת עובדת במצב חרום (134) תקלה במערכת אי שמירת מרחק והתנגשות (PCS - Pre Collision or Crash System)
- (135) תקלה במערכת כריות האוויר צד (RSCA - Roll Sensing Curtain Airbags)
- (136), (137) תקלה או ניתוק של כריות האוויר של הנוסע קדמי
- (138) תקלה כללית במערכות יציבות הרכב
- (139), (140), (141) מפלס שמן מנוע נמוך.



8



7



6



5



4



3



2



1



16



15



14



13



12




11



10



9



24



23



22



21



20



19



18



17




32



31



30



29



28



27



26



25



40




39



38



37




36



35



34



33



47




46



45



44



43



42



41

- ירוק/ כחול: מודיעות על הפעלה של מערכת ברכב, כמו למשל פנסי האיתות או אורות גבוהים.
להלן פירוט נורות האזהרה הירוקות הידועות ברכב:
- (1) מחווני כיוון
 - (2) אורות ערפל קדמיים
 - (3), (4) תאורת יום האוטומטית פועלת (Daytime Running Lights)
 - (5), (6) מערכת הבוררת אוטומטית בין אור דרך לבין אור גבוה - פעילה (7) תקלת אור חיצוני
 - (8) מידע אורות צד
 - (9) המצברים ברכב חשמלי טעונים באופן מלא
 - (10), (11) רכב החשמלי מוכן לתנועה
 - (12), (13) רכב ההיברידי מונע ע"י חשמל
 - (14), (15) מצב תנועה חסכונית מופעל
 - (16) מצב חסכון בצריכת הדלק מופעל
 - (17) בורר מצבי ממסרת האוטומטית (Electronically Controlled Transmission Power)
 - (18) מצב זינוק בהילוך גבוה בממסרת אוטומטית
 - (19), (20) מחוון המלצת העלה (או הורדה) של הילוך בממסרת ידנית (21) מערכת שמירת נתיב פועלת (LKA - Lane Keeping Assist) (22) הופעל מצב גרירה
 - (23), (24), (25) מערכת עזר לאחיזת הרכב בעת זינוק פעילה
 - (26) מערכת סיוע חניה
 - (27) מצב "נוח" של בולמי זעזועים ברכב
 - (28) מצב "ספורט" (קשיח יותר) של בולמי זעזועים ברכב
 - (29), (30), (31), (32), (33) בקרת שיוט מופעלת
 - (34) מצב "גישה נוחה" לרכב פעיל
 - (35) זיהוי מפתח אלקטרוני ברכב
 - (36) מחוון סיבוב הרכב (נגיש ברכבי הנעה מלאה)
 - (37), (38), (39), (40), (41) מערכת עזר שמירת מהירות בירידה/עליה פעילה
 - (42), (43) מערכת למניעת החלקה פעילה
 - (44) מצב הדממה/התנעה של המנוע (Start/Stop) בעת עצירה פעיל (45) מערכת למניעת פריצת הרכב או אימוביליזר פעילה
 - (46) מידע אורות צד
 - (47) אורות גבוהים.

הסבר על נורות האזהרה בלוח השעונים



1 (אורות ערפל (קדמיים)	27 (אזהרת מתלי אוויר	40 (אזהרת בלם יד	53 (דלק נמוך	1 (אורות ערפל (קדמיים)
2 (נורת אזהרת הגה כח	28 (אזהרת סטייה מהנתיב	41 (מים במיכל הדלק	54 (אזהרת תיבת הילוכים	2 (נורת אזהרת הגה כח
3 (אורות ערפל (אחוריים)	29 (אזהרת ממיר קטליטי	42 (כרית אוויר מבוטלת	55 (הגבלת מהירות	3 (אורות ערפל (אחוריים)
4 (נוזל שטיפת שמשה נמוך	30 (חגורת בטיחות לא מחוברת	43 (נורת דיאגנוסטיקה	56 (בלמי הדיסק	4 (נוזל שטיפת שמשה נמוך
5 (אזהרת כרית בלם	31 (אזהרת אורות חנייה	44 (אור דרך (נמוך) דולק	57 (לחץ שמן נמוך	5 (אזהרת כרית בלם
6 (בקרת שיט מופעלת	32 (אזהרת סוללת אלטרנטור	45 (מסנן אוויר מלוכלך	58 (הפשרת שמשה קדמית	6 (בקרת שיט מופעלת
7 (מחווני כיוון	33 (מערכת סיוע חנייה	46 (מחווני העברת הילוכים אוטומטית	59 (תא המטען פתוח	7 (מחווני כיוון
8 (חיישן אור גשם	34 (דרוש תיקון/שירות	47 (בקרת ירידה במורד	60 (בקרת יציבות כבוי	8 (חיישן אור גשם
9 (מצב חורף	35 (תאורה משתנית	48 (אזהרת חום מנוע	61 (חיישן גשם	9 (מצב חורף
10 (מחווני מידע	36 (בקרת טווח אור חזית	49 (אזהרת מערכת למניעת גלגלים	62 (אזהרת פליטה (מהאגזוז)	10 (מחווני מידע
11 (אזהרת מנוע בעירה פנימית	37 (אזהרת ספויילר אחורי	50 (אזהרת מיכל דלק	63 (הפשרת חלון אחורי	11 (אזהרת מנוע בעירה פנימית
12 (אזהרת קור	38 (אזהרת גג נפתח	51 (דלת פתוחה	64 (ניגוב שמשת הרכב	12 (אזהרת קור
13 (אזהרת מתג הצתה (סוויץ')	39 (אזהרת כרית אוויר	52 (מכסה מנוע פתוח	באופן אוטומטי פעיל	13 (אזהרת מתג הצתה (סוויץ')